

## LISTE PIÈCES DETACHÉES DE 1ÈRE URGENCE FOUR MERRYCHEF EIKON C16

DESIGNATION	REFERENCE	QTE
Ecran tactile	P30Z5049	1
Platine de controlSRB	P30Z5048	1
Fusible 13Amp.	30Z0456	1
Fusible 3Amp.	30Z1207	1
Fusible 25Amp.	30Z1535	1
Micro-switch de porte (bras court) droite x2	30Z1477	1
Micro-switch de porte (levier court) gauche	30Z1566	1
Micro-switch de filtre	30Z1626	1
Transformateur 12VDC	30Z1609	1
Transfo Haute tension	P30Z1540	1
Thermostat de magnétron	30Z1427	1
Thermostat de sécurité	30Z1589	1
Condensateur 1,2uf 2500V	30Z1431	1
Sonde de cavité	DR0243	1
HTDiode	PSR109	1
Magnétron	P30Z1415	1
Variateur de fréquence	P30Z5044	1
Ventilateur de refroidissement	PSR298	1
Moteur de convection	PSF223	1
Résistance de convection	PSF1102	1
Façade en verre	PDF0079	1
Joint de porte	PSF309	1