


Les défauts et messages BSE et BSG



Défauts	Causes du défaut	Actions opérateur
Défaut surchauffe	- Contact de chauffe bloqué	Faire appel à un technicien.
Défaut de communication	- Câble de communication qui fait la liaison entre l'automate et l'écran tactile est coupé ou débranché	Faire appel à un technicien.
Défaut sonde	- Sonde ne détecte pas la bonne valeur - Sonde shuntée ou coupée	Faire appel à un technicien.
Connexion sonde inverser ou brancher la SAP	- Sonde à piquée non connectée sur la prise dans le mode Duo avec SAP - Problème sur la connexion d'une des sondes de la braisière	Brancher la SAP ou faire appel à un technicien.
Défaut gaz	- Pas d'arrivée de gaz - Electrode défaillante - Fil de l'électrode défaillant - Boitier d'allumage défaillant - Manque de pression gaz	Faire appel à un technicien

Les défauts et messages BSE et BSG

Effacement des défauts et vérification de la communication



Appuyez pendant 3 secs sur le défaut de couleur rouge



vérification de la communication

