Encdis

Geon de Bruxelles

MODE OPERATOIRE

LA MISE EN PLACE DU FILTRE



Boite de 100 filtres Réf. : 803 01 70



TIRER LE BAC DE FILTRATION





RETIRER LE PRE-FILTRE ET LE VIDER



RETIRER LE CADRE DE MAINTIEN DU FILTRE



RETIRER LE FILTRE



RETIRER LA GRILLE METALIQUE SITUEE AU FOND DU BAC



VERIFIER LA PROPRETE DU BAC AU BESOIN ESSUYER AVEC UN PAPIER ABSORBANT

POUR LA MISE EN PLACE DU FILITIE NEUF PROCEDER STRICTEMENT A L'INVERSI

En cas de lavage du bac l'essuyer soigneusement pour éliminer toute trace d'eau Veiller à toujours remettre la grille au fond du bac. Le filtre papier ne doit jamais être sous la grille Ne jamais mettre la pompe en marche avec de l'eau dans la cuve ou dans le bac.



POUR VOTRE SECURITE VERIFIER REGULIEREMENT

LA PRESENCE DES JOINTS SUR LE BAC DE FILTRAGE

LA BONNE FIXATION DU THERMOSTAT DE SECURITE

LE NIVEAU D'HUILE - TRAIT INFERIEUR A FROID



